


## Archer AX1500(TP-LINK)

接続方式: VDSL方式



## WiFiを設定します


<u>※本装置背面に、Wi-Fi接続用</u> 『SSID』と『ワイヤレスパスワード』の情報があります。

ご利用のデバイスでWiFiを有効にして 『SSID』を選択、『ワイヤレスパスワード』を入力しWiFi設定を行います。



## Archer AX1500(TP-LINK)

Connection method: VDSL method



## How to set up Wi-Fi

※「SSID」and「ワイヤレスパスワード/Wireless password」are indicated on the back

Activate Wi-Fi of your device, and select「SSID」and input「ワイヤレスパスワード/Wireless password」for Wi-Fi setting.