

HWD14ソフトウェアアップデートのお願い

このたびはWi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご購入いただいた製品をより快適にご利用いただくため、最新のソフトウェアでのご使用をお勧めします。なお、ソフトウェアのアップデートは次ページの操作手順で実施いただくようお願い申し上げます。

最新ソフトウェアの効果

- WiMAX 2+ 通信性能の最適化
- WiMAX利用時に表示される時刻が正しくない場合がある問題の対処
- USB接続モードにおけるMac OS 10.10 対応

ソフトウェア情報

- 2015年4月23日提供
- バージョン : 11.232.03.10.824

オンラインアップデートに関するご注意

- ・ アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- ・ オンラインアップデートは約90MBのデータをダウンロードします。
- ・ ノーリミットモードまたはハイスピードモードでの実施を推奨いたします※。
または、ご自宅などの使用可能なWi-Fiスポットを使ったインターネット接続でも実施いただけます。（取扱説明書P58 参照）
※ハイスピードプラスエリアモード利用時の場合、オンラインアップデート時にダウンロードされるデータも、容量制限の対象となりますので、ご注意ください。
- ・ 「アップデートは本体の電池残量が十分な状態（フル充電）またはAC電源で充電しながら実施してください(AC電源接続時も電池残量にご注意ください)。

HWD14ソフトウェアアップデートのお願い

ソフトウェアアップデート手順

1. 端末操作の初期画面より「設定」を選択



2. 設定のサブメニューから画面下にスクロールし、「オンラインアップデート」を選択

3. オンラインアップデート画面において「アップデート」を選択



4. 更新の確認が行われ、「新しいバージョンが利用可能です」と表示された後、「更新」を選択(最新バージョンの場合は「お使いのバージョンは最新です」と表示された場合、更新は不要です)
5. ダウンロードが開始され、画面上に「ダウンロード中」と表示されます。
ダウンロードが100%完了後、数十秒後に自動的にインストールが開始されます。
※尚、ダウンロード中にディスプレイのバックライト点灯時間が初期設定（15秒）の場合、15秒後に消灯されますがダウンロードは継続しております。
6. インストールが完了すると自動的に再起動します。初期画面表示に戻ればアップデート完了です